


DL5000 PARTS LIST

SEW EUROPE

88 Rice Lane
LIVERPOOL L9 1DD UK.

tel: 0151 525 0511
sew-europe@btconnect.com



编号	品名	编号	品名	编号	品名
K1	主机底座	K20	保险丝组件 (240℃)	K40	连续工作开关
K4	不锈钢管组件(3/8)	K21	烧水胆	K41	四芯插座
K5	放水阀	K22	铜弯接头(1/4)	K42	面盖
K6	直嘴(3/8×10)	K27	水位探针	K43	压力表
K7	硅胶管(12×16)	K28	铜弯嘴(1/4)	K44	主机电源线 (3×2.0 ²)
K8	主机后盖板	K29	安全阀	K45	蒸汽喷头组件
K9	水桶	K30	四通铜件	K46	进水电磁阀
K10	水桶固定圈	K31	压力控制器	K47	弯嘴 (1/8×1/4)
K11	水桶水位探针	K32	电磁阀	K48	进水管
K12	水桶出水铜件	K32-1	线圈	K49	铜弯管组件
K12-1	过滤器	K33	出汽嘴	K50	保温套
K13	接触器 (FC-0)	K35	提手	K51	发热管密封圈
K14	硅胶管 (6×9.3)	K36	支架固定座	K52	弯嘴 (1/8×1/8)
K15	水泵	K37	主机外壳	K53	支架组件
K16	水泵座	K38	开关	K54	活动脚轮
K19	发热管	K39	控制板	K55	固定脚轮